

SJ A812 S



Installatievoorschrift voor het Sleutelloos bedieningssysteem (bedraad) type S



voor type SuperJack en EasyJack openers: (beige printplaat)

rode draad op de +12V aansluiting
zwarte draad op de – (min) = Com (GND) aansluiting

blauwe draad op de OC2 aansluiting
witte draad op dw GND aansluiting

voor SuperJack schuifhekopener

rode draad op een VRX aansluiting
zwarte draad op de GND/aarde aansluiting

blauwe draad op de aansluiting

“auto

witte draad op de GND”/aarde aansluiting

voor de SW31000 Ondergrondse

rode draad op aansluiting 12

zwarte draad op aansluiting 11

blauwe draad op aansluiting 4

witte draad op aansluiting 6

Start met de bedrading aan te brengen.

Als u het hek wilt bedienen met magneetkaart en/of uw persoonlijke paswoord - toets dan:

eerst: #####

dan 123456

dan een #

dan een 6

dan een 6 cijferige persoonlijke code, afsluiten met een #

dan weer dezelfde persoonlijke code, afsluiten met een #

dan *

het apparaat werkt nu met uw persoonlijke code

controleer of het werkt:

dus druk uw persoonlijke code in en sluit af met een #

het hek/garagedeur moet dan gaan werken.

(denk eraan: alles heeft even tijd nodig, dus druk alles langzaam in en voordat u een tweede kommando geeft, moet eerst het rode led lampje weer aan zijn).

daarna het inlezen van de magneetkaart: (als u die wenst te gebruiken- hoeft dus niet)

eerst #####

dan 123456
dan een #
dan een 1 houdt dan de magneetkaart voor het apparaat
of indien u meerdere kaarten heeft deze stuk voor stuk ervoor houden na de laatste
kaart: een #
dan *
Houdt nu de magneetkaart voor het apparaat en het systeem bedient uw
hek/garagedeur.

Uw apparaat werkt nu met zowel de persoonlijke kode als ook met de magneetkaart(en)

Ter informatie:
Bijgaand sleutelloos bedieningssysteem heeft vele mogelijkheden, die vindt u terug in de engelstalige handleiding.

Wij beperken ons met de nederlandstalige gebruiksaanwijzing tot de hoofdtoepassing van het systeem, dus openen en sluiten met uw persoonlijke kode en/of de magneetkaart.

Uiteraard staat het u vrij om de andere toepassingen ook in te stellen, maar valt buiten onze invloedssfeer nadat u e.e.a. heeft ingesteld.

Voor resetten- dus als het apparaat van slag is doordat een toepassing niet goed in het geheugen is gekomen:

(aan de achterzijde ziet u een zwart verbindingblokje wat over 2 pinnen is geschoven)

nu eerst de stroom eraf halen
haal deze jumper van de eerste 2 pinnen af en schuif die op de andere 2 pinnen
sluit de stroom weer aan (u hoort nu 2 korte tonen)
plaats de jumper terug.

dan is het systeem gereset naar de fabrieksinstelling #####123456 en is het apparaat "schoon" daarna de handelingen verrichten als boven omschreven om alles weer in te stellen. (De magneetkaartfunctie blijft in takt).

Wilt u een andere fabrieksinstelling- dat kan: leest u daarvoor de engelstalige handleiding

Wilt u uw persoonlijke kode wijzigen: druk dan : ##### dan 123456 dan # dan een 6 dan # dan weer #

dan * uw persoonlijke kode is er dan uit en kunt u een nieuwe persoonlijke kode ingeven (zie boven).