

SJ A813 / SJ A814



Automatische hek- en garagedeopeners



SJ A813 Magneetkaart of

SJ A814 Druppel behorend bij SJ A812 codesloten

Als u het hek wilt bedienen met magneetkaart en/of uw persoonlijke paswoord - toets dan:

eerst: ####

dan 123456

dan een #

dan een 6

dan een 6 cijferige persoonlijke code, afsluiten met een #

dan weer dezelfde persoonlijke code, afsluiten met een #

dan *

het apparaat werkt nu met uw persoonlijke code

controleer of het werkt:

dus druk uw persoonlijke code in en sluit af met een #

het hek/garagedeur moet dan gaan werken.

het inlezen van de magneetkaart: (als u die wenst te gebruiken- hoeft dus niet)

eerst ####

dan 123456

dan een #

dan een 1

houd dan de magneetkaart voor het apparaat-

of indien u meerdere kaarten heeft deze stuk voor stuk ervoor houden

na de laatste kaart:

een #

dan *

Houd nu de magneetkaart voor het apparaat en het systeem bedient uw hek/garagedeur.

Uw apparaat werkt nu met zowel de persoonlijke code als ook met de magneetkaart(en)

Ter informatie:

Bijgaand sleutelloos bedieningssysteem heeft vele mogelijkheden, die vindt u terug in de Engelstalige handleiding.

Voor resetten- dus als het apparaat van slag is doordat een toepassing niet goed in het geheugen is gekomen: (aan de achterzijde ziet u een zwart verbindingblokje wat over 2 pinnen is geschoven)

nu eerst de stroom eraf halen

haal deze jumper van de eerste 2 pinnen af en schuif die op de andere 2 pinnen

sluit de stroom weer aan (u hoort nu 2 korte tonen)

plaats de jumper terug.

dan is het systeem gereset naar de fabrieksinstelling #####123456 en is het apparaat "schoon"

daarna de handelingen verrichten als boven omschreven om alles weer in te stellen. (De magneetkaart functie blijft in takt).

Wilt u uw persoonlijke code wijzigen:

druk dan : #####

dan 123456

dan #

dan een 6

dan #

dan weer #

dan *

uw persoonlijke code is er dan uit en kunt u een nieuwe persoonlijke code ingeven (zie boven)

Voor het gebruik van de SJ A813 en A814 bij het codeslot SJ A874 verwijzen wij u naar de handleiding van de SJ A874.