

SJ A819



Antenna



Standaard is op de printplaat van de EasyJack/SuperJack een “korte”antennedraad aangebracht.

Deze heeft een bereik van ca. 10-20 meter.

Mocht u een groter bereik wensen, dan kunt u een extra antenne bestellen.

Het bereik wordt dan, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden ca. 50 meter, wij adviseren echter altijd dat u het hek/garagedeuren moet kunnen zien als u ze laat bewegen.

Als u de antenne aanbrengt dient u de bestaande antenne te verwijderen.

De antenne aanbrengen in de daarvoor bestemde openingen op de printplaat (zie onder).

De antenne heeft een binnenkern en een buitenkern alsook een mantel.

De binnenkern aanbrengen op de printplaat waar ANT staat, de buitenkern aanbrengen in de GND aansluiting.

De buitenste mantel is voor bescherming en ter voorkoming van invloeden van atmosferische aard.

