

# SJ A834



## Drukknop draadloos voor buiten SuperJack

automatische vleugelhekopener en schuifhekopener



### Afstandsbediening voor beide vleugels tegelijk:

1. Druk gedurende 2 seconden op de "RF2" toets op de printplaat (op de losse ontvanger bij de SW31000)
2. De rode LED gaat uit (leermodus)  
Druk op de groene knop op de drukknop, LED zal 3x knipperen (programmering succesvol)  
Of na 10 seconden uitgaan zonder knipperen (programmering mislukt probeer opnieuw).
3. Herhaal stap 1 en 2 om eventueel andere drukknoppen in te stellen

Wilt u dat er slechts 1 van de 2 hekken door de drukknop bediend wordt dan dient u de RF1 knop in te drukken in plaats van de RF2 knop.

Mocht de drukknop niet werken check dan of de batterij tijdens de verzending niet los geraakt is.

Programmeer de knop eerst in voordat u hem op zijn plaats vastschroeft.

N.B. Er kunnen maximaal 8 afstandsbedieningen en/of drukknoppen geprogrammeerd worden. Mocht U meer afstandsbedieningen willen gebruiken, schaf dan het sleutelloos bedieningssysteem aan, u werkt dan met magneetkaarten en/of de handzenders

Als U toch liever alleen met afstandsbedieningen werkt en meer dan 8 afstandsbedieningen wenst kunt u een extra ontvanger plaatsen. Dan kunt u een ongelimiteerd aantal afstandsbedieningen gebruiken.

**of schaf de telefoon module aan, zodat u met uw (mobiele) telefoon uw hek/poort bedient.**

De bediening is erg eenvoudig: 1 keer drukken opent het hek, volgende keer drukken stopt het hek, volgende keer sluit het hek etc. etc.

Druk 5 seconden op de "Clear" knop en het geheugen is gewist.